

Цифровая IP wifi видеокамера SECTEC**ST-IP360-5M***Пожалуйста, ознакомьтесь перед использованием***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- ! Перед использованием камеры убедитесь, что блок питания исправен. Просьба использовать адаптер питания, который удовлетворяет стандарту безопасности.
- ! Не бросайте камеру и не подвергайте ее механическим ударам.
- ! Не прикасайтесь к объективу камеры руками. В случае необходимости ее очистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите его. Если камера не будет использоваться длительный период времени, поставьте на объектив крышку для защиты от грязи.
- ! Не направляйте объектив камеры на сильный свет, например, солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальное повреждение камеры.
- ! Сенсор может быть сожжен лазерным лучом, убедитесь, что поверхность сенсора не подвергается воздействию лазерного луча.
- ! Не устанавливайте камеру в условиях очень высокой или низкой температуры (рабочая температура указана в спецификации), повышенной влажности или запыленности, и не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
- ! Избегайте перегрева, хорошая вентиляция необходима для качественной долгой работы устройства.
- ! Не хранить в воде и любой жидкости. При транспортировке, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку.
- ! Если устройство не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать камеру. (Поставщик не несет никакой ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием)
- ! Установка должна производиться квалифицированным персоналом и соответствовать всем местным правилам.

1. Назначение устройства

Цифровая камера видеонаблюдения предназначена для захвата и дальнейшей передачи видео сигнала по средствам сетевых коммуникаций. Используя эффективную систему сжатия видеопотока (см. спецификацию), снижается нагрузка на сетевое оборудование, не теряя при этом качество и разрешение видео. Для получения видеопотока используется видеорегистраторы SECTEC® или компьютер с фирменным ПО (можно скачать с официального сайта), либо совместимое оборудование. Видеокамера имеет эффективную систему крепления, для более удобного быстрого и надежного монтажа в любых условиях. Корпус выполнен из качественных материалов, подходящих к условиям использования.

2. Транспортировка

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Температура и относительная влажность указаны в спецификации.

3. Подключение и назначение разъемов

Для подключения камеры к беспроводной используется Wi-Fi или проводная сеть, и совместимое оборудование.




1. Коннектор питания 12В, центральный контакт +, внешний -
2. Джек RJ45
3. Кнопка сброса до заводских настроек

Рис.1 Разъемы камеры

4. Настройка камеры


1

Для первичной настройки камеры необходимо скачать в свое устройство приложение iCSee, скачав по ссылке, которая зашифрована в QR коде нанесенный на упаковочной коробке. После запуска приложения необходимо совершить вход одним из способов, зарегистрировавшись и авторизовавшись, либо использовать «Временный визит»




2

Включите камеру и дождитесь загрузки, камера просигнализирует это голосовой командой. После чего, в списке устройств, нажать кнопку «+» в верхнем правом углу




3

В разделе добавления камеры выбираем первый пункт. На следующем окне надо нажать кнопку «Следующий шаг»




4

Вводим пароль от сети Wi-Fi к которой необходимо привязать камеру, нажать кнопку «Определить» (устройство должно находится в сети, к которой необходимо привязать камеру)




5

После чего камера будет добавлена в сеть и будет добавлена в список устройств в приложении



6

Камера будет автоматически подключаться к сети после включения. После подключения, камера получает IP адрес от DHCP сервера



- Для добавления камеры при помощи проводного подключения, необходимо выполнить 1 и 2 пункт. На 3 пункте нажмите кнопку «Более» в верхнем правом углу и выбрать четвертую позицию «Добавить камеру...». После чего устройство просканирует сеть и выдаст список всех камер в сети. Выберите Вашу камеру, после чего камера будет добавлена в список ваших устройств в приложении.
- Для настройки камеры в режиме точки доступа, необходимо трижды быстро нажать кнопку Reset, после чего камера перезагрузится и начнет транслировать сеть Wi-Fi с именем по типу «camera_XXXX», необходимо выполнить 1 и 2 пункт. На 3 пункте нажмите кнопку «Более» в верхнем правом углу и выбрать четвертую позицию «AP hotspot автономный», выберите сеть камеры, после чего камера откроется.

5. Спецификация

Сенсор	Сенсор	½.7" HD 5МПикс XM550+SC335
	Разрешение	5MP
	Объектив	1.56мм
	Мин. Освещенность	0.01 Люкс (0Люкс вкл ИК)
Звук	Вход/Выход	Встроенный микрофон, встр динамик
	Сжатие звука	G.711, ADPCM/32kbps
Видео	Сжатие видео	H.265
	Частота	50Hz, 60Hz
	Разрешение	1080P, D1 (704*480) , CIF (352*240)
	Частота кадров	1~25кадров/с
	Просмотр	H.265 двойной поток
	Настройки изображения	Яркость, контраст, насыщенность, цветность настраиваются
	Баланс белого	Авто, в помещении, на улице, настраиваемый
	ИК режим	Авто , ручной (вкл/откл)
	Ночное видение	3 ИК светодиодов, Видимость ночью до 20 м
	Протоколы	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP
Сеть	Беспроводной стандарт	WIFI(IEEE802.11b/g/n)
	Скорость передачи данных	802.11b: 11Мб/с(Max.) 802.11g: 54Мб/с(Max.) 802.11n: 150Мб/с (Макс.)
	Поддержка IP адресов	статический, динамический
	Обнаружение тревоги	Обнаружение движения, настройка порога обнаружения
Тревога	Информация о тревоге	Поддержка Email, FTP и т. д.
	Память	Микро SD CARD (до 256гб)
Аппаратный интерфейс	Интерфейс питания	DC 12V/2A Потребляемая мощность < 8 Ватт
	Звук Вход/Выход	нет
	Кнопка перезагрузки	есть
	Беспроводной интерфейс	интегрированная WIFI антенна
	Рабочая температура	-20° ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
Условия эксплуатации	Рабочая влажность	10% ~ 80% без конденсации
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C(14°F ~ 140°F)
	Влажность хранения	0% ~ 90% без конденсации
	Габариты	ДхШхВ
Сертификация	CE FCC	
Гарантия	1 год	

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы (таких как пожар, гроза, наводнение, землетрясение и др.) и/или действиями третьих лиц.

(заполняется продавцом)

Гарантия на изделие 1(один) год с момента приобретения

Дата покупки	
ID изделия	
Наименование магазина	
Адрес магазина	

Покупатель:

Печать и подпись продавца:

МП

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A repeating pattern of stylized, cartoonish eyes. Each eye is composed of a large, dark pupil with a white highlight, surrounded by a thick, dark eyelid. The eyes are arranged in a grid-like fashion, with each eye slightly offset from the others, creating a sense of movement. The pattern is light blue and covers the entire page.