


Перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала в дальнейшем.

Обзор устройства

Благодарим за выбор портативного аккумулятора Redmi с функцией быстрой зарядки (20 000 мА·ч, 18 Вт). Этот портативный аккумулятор высокой емкости оснащен высококачественным литий-полимерным аккумуляторным элементом, а также чипом зарядки и разрядки, обеспечивающим превосходную безопасность, эффективность и совместимость.



Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой включения/выключения. Портативный аккумулятор автоматически определяет состояние зарядки и разрядки. Индикатор питания гаснет спустя примерно две минуты после полной зарядки цифрового устройства.

Безопасность: этот внешний аккумулятор имеет средства защиты, которые предотвращают избыточную зарядку или разрядку, перегрев и короткие замыкания при любых условиях эксплуатации.

Быстрая зарядка: в режиме быстрой зарядки внешний аккумулятор поддерживает напряжения 5 В/2,4 А, 9 В/2 А и 12 В/1,5 А при использовании кабеля USB-A. Максимальная выходная мощность при одновременной зарядке нескольких устройств — 18 Вт.

1

Совместимость: встроенный интеллектуальный USB-контроллер заряда, совместимый с большинством мобильных телефонов и других устройств на рынке.

Качество: высококачественный литий-полимерный аккумулятор, а также чип зарядки и разрядки с большим сроком службы.

Зарядка

Используйте адаптер питания и кабель MI, чтобы зарядить внешний аккумулятор через порт Type-C/Micro-USB. Во время зарядки индикатор отображает уровень заряда аккумулятора следующим образом:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25 %	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25-50 %	Вкл.	Мигание	Выкл.	Выкл.
50-75 %	Вкл.	Вкл.	Мигание	Выкл.
75-99 %	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Мигание
Полная зарядка	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Ошибка зарядки	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

Разрядка

Для зарядки цифровых устройств используются выходные порты USB-A. Во время разрядки индикатор отображает уровень заряда аккумулятора следующим образом:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Понижение напряжения	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
0-25 %	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25-50 %	Мигание	Мигание	Выкл.	Выкл.
50-75 %	Мигание	Мигание	Мигание	Выкл.
75-100 %	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

Слаботочный разряд: когда внешний аккумулятор не заряжается, дважды нажмите на кнопку проверки уровня заряда, чтобы перейти в режим слаботочного разряда. Этот режим можно использовать для зарядки небольших устройств, например, Bluetooth-гарнитуры или умных браслетов. При использовании этого режима индикаторы будут мигать по очереди. Чтобы выйти из режима слаботочного разряда, нажмите кнопку проверки уровня заряда. Через два часа устройство автоматически выходит из этого режима.

2

Назначение устройства

Портативный аккумулятор предназначен для зарядки смартфонов и других портативных устройств.

Предупреждение

Портативный аккумулятор предназначен для зарядки смартфонов и других портативных устройств.

Неадекватное использование устройства может привести к неисправности аккумулятора, перегреву, пожару или взрыву. Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Это устройство — не игрушка. Чтобы избежать несчастных случаев, храните его в недоступном для детей месте.
- Убедитесь, что используемое для портативного аккумулятора зарядное устройство соответствует местным стандартам безопасности, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение аккумулятора.
- Не подвергайте внешний аккумулятор давлению, ударам, сильным вибрациям и воздействию жидкости. Любое из этих действий может привести к короткому замыканию, повреждению аккумулятора или электросети. В таком случае немедленно прекратите использовать портативный аккумулятор и утилизируйте его надлежащим образом.
- Если внешний аккумулятор вздулся, деформировался, протекает или его емкость значительно снизилась, немедленно прекратите его использовать и утилизируйте надлежащим образом.
- Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте и не замыкайте коротко устройство. Не подвергайте его воздействию влаги, огня, источников тепла, например, печей и обогревателей.
- Не подвергайте его воздействию температуры выше +60 °C (140 °F). В жаркую погоду не оставляйте внешний аккумулятор в автомобиле или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Этот внешний аккумулятор содержит литий-полимерный аккумулятор. Строго запрещено вскрывать корпус во избежание повреждения аккумулятора или возникновения угроз безопасности.

3

Меры предосторожности

- Обязательно полностью зарядите изделие перед первым использованием.
- Для зарядки портативного аккумулятора и других устройств используйте соответствующий сетевой адаптер и USB-кабель (рекомендуются изделия торговой марки MI).
- Не оставляйте изделие без присмотра во время зарядки и отключайте его от источника питания, прежде чем покинуть помещение или оставить его без присмотра на долгое время.
- Своевременно отсоедините зарядный кабель по окончании процесса зарядки. Если после нажатия кнопки индикатор питания не загорается, возможно, устройство перешло в безопасный режим. Чтобы возобновить работу, попробуйте подключить его к источнику питания.
- Если вы не используете изделие в течение долгого времени, сохраняйте уровень заряда аккумулятора между 25 % и 50 % и храните в сухом прохладном месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не храните его в полностью разряженном или заряженном состоянии в течение долгого периода времени.

Технические характеристики

Модель: PB200LZM.
Тип аккумулятора: литий-полимерный аккумулятор.
Емкость: 74 Вт·ч, 3,7 В (20 000 мА·ч).
Номинальная емкость: 12 000 мА·ч (5,1 В/3,6 А).
Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C.
Габариты: 154 × 73,6 × 27,3 мм.

Входные порты: Micro-USB, USB Type-C.

Выходные порты: USB-A.

Параметры входа:

- 5 В — 2,1 А
- 9 В — 2,1 А
- 12 В — 1,5 А (зарядка ПА через Micro-USB/USB Type-C);

Параметры выхода:

- 5,1 В — 2,4 А
 - 9 В — 2 А (макс.)
 - 12 В — 1,5 А (макс.) (при использовании одного порта USB-A);
 - 5,1 В — 3,6 А (при одновременном использовании двух портов USB-A).
- Время зарядки портативного аккумулятора:
- прил. 7,5 ч (9 В/2 А или 12 В/1,5 А; адаптер и кабель для зарядки входят в комплект);
 - прил. 10,6 ч (5 В/2 А адаптер и кабель для зарядки входят в комплект).

4

Наклейка для защиты от подделок

Каждый портативный аккумулятор Redmi (20 000 мА·ч, 18 Вт) поставляется с наклейкой для защиты от подделок на наружной упаковке. Сторните покрытие передите на сайт <http://chaxun.mi.com>, чтобы проверить подлинность продукта.



Наклейка для защиты от подделок



Наклейка со стертым защитным слоем

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортровки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

5

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзями Корпорэйшн.
A913, шоссе Чанцзян №159, г. Цзяньинь, пров. Цзянсу, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Атлас".
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям ГОСТов РФ.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете: www.mi.com

TM, Redmi.



Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

6

Портативный аккумулятор
20000 mAh Redmi

Руководство пользователя



V.7